



本体内部



1. 部品の状態の送風機



2. 故障の送風機の電線を切って、ねじをはずして送風機を取り外します。



3. 新しい送風機を入れて、同じ位置に装着しねじで固定します。同じ色の電線で連結して絶縁テープで仕上げます。