Sタイプ3スパン　組み立て方

１．本体骨組みを広げる



まず骨組みパーツを右の図のように設置します。
次に左の図のように矢印の方向へ力をかけると、骨組みパーツは使用時の大きさまで広がります。

２．支柱パーツの取り付け



骨組みパーツを広げきったら、
支柱パーツを下から付けていきます。



支柱パーツの穴を本体に差し込みとりつけます。



真ん中部分も同様にとりつけていきます。

３．倒れ止めの取り付け

倒れどめに水をいれて、裏側本体の上にのせます。

４．シートを貼り付ける





最後に、グラフィックシートを貼り付ければ完成です。
両端面のグラフィックシートは、左の図のように、後ろに回り込む形で使用します。
シート上部にあるフックを、本体骨組の凸部に引っ掛け、上から磁石を支柱に沿わせる形で貼り付けます。

５．収納方法

グラフィックを収納するさいは、グラフィック面を
外側にして下さい。中央パネルの３枚は、
全部かさねてからまいて下さい。左右両端２枚は、
外側にまいて収納して下さい。このとき、
取り付けフックについているアルミのパーツを
必ず、ずらすよう重ねて下さい。
重なってしまいますと、アルミのパーツがグラフィックシートに
あたって傷の原因になりますのでご注意ください。



※出力表面に汚れが付着した場合は、同梱しておりますメラミンスポンジをお使いください。
少し湿らせてから汚れの部分を軽くこすると、取ることが出来ます。
ただ濃色の部分をあまり強くこすると表面のラミネートが剥がれ、色落ちの原因になりますのでご注意ください。