


Rタイプ3スパン 組み立て方

1. 本体骨組みを広げる



グレーの金具が上
オレンジの金具が前
にくるように広げます。




まず骨組みパーツを右の図のように設置します。

次に左の図のように矢印の方向へ力をかけると、骨組みパーツは使用時の大きさに広がります。


2. 支柱パーツの取り付け



骨組みパーツを広げきったら、
支柱パーツを**下**から付けていきます。




支柱パーツの穴を本体に差し込みとりつけます。



真ん中部分も同様にとりつけていきます。

4. シートを貼り付ける




最後に、グラフィックシートを上記の番号順に張り付ければ完成です。

両端面のグラフィックシートは、左の図のように、後ろに回り込む形で使用します。

シート上部にあるフックを、本体骨組の凸部に引っ掛け、上から磁石を支柱に沿わせる形で貼り付けます。

5. 収納方法

グラフィックを収納するさいは、グラフィック面を
外側にして下さい。中央パネルの3枚は、
全部かさねてからまいて下さい。左右両端2枚は、
外側にまいて収納して下さい。



※出力表面に汚れが付着した場合は、同梱しておりますメラミンスポンジをお使いください。
少し湿らせてから汚れの部分を軽くこすると、取ることが出来ます。
ただ濃色の部分をあまり強くこすると表面のラミネートが剥がれ、色落ちの原因になりますのでご注意ください。