



内容物一覧



①印刷メディアの裏に付属しているフックに、支柱を引っ掛けます。




②①を土台へ差し込みます。※調節ネジを回し、高さの調節を頂けます



※調節ネジを回し、支柱を差し込み、最後にしっかりと締めてください。

③ディispenserを取り付け完成です。

※端末の取り付け方法は別紙をご参考ください。



受け皿はお好みで取り付けて下さい。