


ポピュラーレバナー 組み立て方

セット内容




1. スクリーンキーパーへ取り付ける


上部



↑にあるように、支柱パーツの先端部分をスクリーンキーパーの溝にあわせませす。

↑の方向に、のシールがスクリーンキーパー中央部にあるので、その位置までスライドさせます。



2. 高さの調節



支柱パーツの 部分が伸縮するので、高さを調節してください。2つのつまみを の方向に回せば支柱パーツを固定できます。出力パネルがたるまないようにピンと張れば完成です。

